

# FLYER-Kurzanleitung

## Bevor es losgeht!

---

1. Sattel und Lenker auf Körpergröße einstellen.
2. Mittels Drehgriff am Lenker den 4. Gang einlegen.
3. Auf dem Display „Power“ drücken. Beim Einschalten dürfen die Pedale nicht belastet sein (Fuß bitte nicht auf die Pedale stellen). Der Unterstützungs-Modus steht bei jedem Einschalten auf Standard. Drei Unterstützungs-Modi (ECO 50%, STANDARD 100%, HIGH 150%) sorgen für ein maximales Fahrvergnügen.

## Abschließen/Akkuwechsel:

---

1. Schlosshebel drücken und nach unten ziehen.
2. Schlüssel entfernen.
3. Der Schlüssel kann nur bei abgeschlossenem Rad entfernt werden.
4. Mit dem Schlüssel Akku entriegeln und diesen seitlich herauskippen.
5. Ladezustand wird nach Drücken von „Push“ angezeigt.
6. Der FLYER ist immer abzuschließen!!!

## Richtig FLYER-Fahren:

---

1. Erst aufsteigen und hinsetzen, dann treten und losfahren!
2. Fahren Sie in Ihrem Wohlfühlgang, bei dem Sie stets den „Rückenwind“ spüren und finden Sie Ihr optimales Tempo.
3. Achten Sie auf eine niedrige Trittfrequenz. Diese erreichen Sie, indem Sie in eher großen Gängen fahren (der 1. und 2. Gang wird nur bei steilen Strecken benötigt). Beim Schalten Pedale ca. 2 Sekunden entlasten.

